

HYFLOW TUGGER-PRO skärande avloppspump

Installation och drift

HYFLOW TUGGER



\\PRODUKTION\MANUALER\BEARBETNING\ID900253 MANUAL HYFLOW TGR-PRO\ID900253 MANUAL HYFLOW TGR-PRO.indd 2024-07-05 13:07

Innehåll

Säkerhet	3
Allmänt	3
Beskrivning	4
Ritningar	5
Transport och förvaring	9
INSTALLATION	9
Kopplingsschema	11
Igångsättning	12
Vad får hamna i avloppet?	12
Skötsel	14
Certifiering	15
Vid larm eller strömavbrott	15
Garanti	15
Felanmälan	15

Handboken måste förvaras i närheten av pumpen.

Förutom att följa instruktionerna i handboken och de lokala bestämmelserna, måste också god yrkesed iakttas.

Produktgarantin blir ogiltig och Scandia Pumps fransäger sig allt ansvar om installationshandboken inte följs. Installatören måste se till att alla användare och reparatörer också följer instruktionerna i bruksanvisningen.

1. Säkerhet

Denna handbok innehåller grundläggande information om installation, drift och underhåll, och de anvisningar som ges här skall följas noggrant.

Både installatörer och drifts och underhållspersonal måste läsa igenom anvisningarna noggrant innan pumpen installeras eller tas i drift.

Driftsinstruktionerna bör alltid finnas nära till hands på den plats där pumpen är installerad.

1.1 Symboler

Det är mycket viktigt att du läser, förstår och följer säkerhetsanvisningarna och säkerhetsföreskrifterna noggrant innan du använder produkten. Informationen syftar till att förebygga dessa faror:

- Olyckor och hälsoproblem för personalen
- Skador på produkten
- Fel på produkten.

1.2 Säkerhets- och varningssymboler som används i handboken



WARNING: Denna symbol används för sådana anvisningar i handboken som måste följas för att livsfarliga situationer skall undvikas.



WARNING: I de sammanhang där farlig spänning kan uppträda används denna symbol.



WARNING: Denna symbol används i handboken för sådana anvisningar som måste följas för att inga situationer skall uppstå som innebär risk för att anläggningen skadas eller slutar fungera.

1.3 Krav på personalen

Allt arbete skall utföras av en behörig elektriker respektive mekaniker.

1.4 Säkerhetsregler

Säkerhetsregler för ägare/driftsansvarig

Alla myndighetsföreskrifter och lokala hälso- och säkerhetsbestämmelser skall följas. Alla risker i samband med elektricitet skall undvikas (följ kraftleverantörens anvisningar).

1.5 Modifiering av anläggningen och val av reservdelsleverantör

Anläggningen bör inte modifieras utan att ändringen har avstämts med Scandia Pumps.

För korrekt funktion krävs originaldelar och tillbehör som godkända av tillverkaren.

Om andra komponenter används kan garantin upphöra att gälla.

1.6 Otillåtna driftsätt

Driftsäkerheten av levererad pump garanteras endast om styrskaftet används enligt instruktioner i denna anvisning. De i produktkatalogen angivna gränsvärdena får under inga omständigheter överskridas.

2. Allmänt

Installation och igångsättning får endast utföras av fackman.

2.1 Användningsområden

Dessa elpumpar är speciellt lämpade för pumpning av svartvatten – orensat avloppsvatten.

Deras användning är underordnad lokal lagstiftning. Läs noggrant följande instruktioner före installation och användning. Pumpen kan inte hantera stora stenar, asfalt eller tunga sandavlagringar!

Tillverkaren avsägar sig allt ansvar i samband med olyckshändelse eller skada vållad av slarv eller därför att nedanstående instruktioner inte har följts eller som följd av att driftsvillkoren avvikit från de villkor som anges på maskinetiketten.

Tillverkaren avsägar sig dessutom ansvar för skador som följd av olämplig användning av pumpen. Belasta dem inte eller placera andra lådor ovanpå vid en eventuell förvaring.



WARNING: Lämna farliga ämnen till en miljöstation eller återvinningscentral

Lacknaffa, målarfärg, nagellack och acetone är exempel på produkter som innehåller starka kemikalier. Varken starka kemikalier eller olja får spolas ned i avloppet!



WARNING: Håll inte ut fett i avloppet

Matolja, smör och annat fett skall inte spolas ned i avloppet.

Se exempelvis Göteborgs Va-verks information eller något annat kommunalt reningsverks krav på vad som får kastas ner i ett WC och som betecknas avloppsvatten.

2.2 Tekniska data

Startmetod	Kabel	Axeltätning	Max medietemp	Max antal start/hr
DOL	1-fas 3G1,5 H07RNF 3-fas 4G1,5 H07RNF 3-fas med klaxon 4G1,5+2G0,5 H07RNF	SiC/Ce/Viton	0-40°C	20

Artikelnummer	Beteckning	Tryck Hmax mvp	Flöde Q max	Flöde Q enhet	Märkström A	Spänning V	Styrning	Nettovikt
115810	TGR PRO 110-1A:1,1/1x230/G32	23	2,3	l/sek	7,4	1x230	Nivåvippa	
115811	TGR PRO 130-1A:1,3/1x230/G32	23,5	3,7	l/sek	9	1x230	Nivåvippa	
115812	TGR PRO 150-1A:1,5/1x230/G32	26	4,5	l/sek	10	1x230	Nivåvippa	
115813	TGR PRO 220-HT-1A:2,2/1x230/G40-DN40	36,5	4,6	l/sek	14	1x230	Nivåvippa	
115818	TGR PRO 110-3:1,1/3x400/G32	23	2,3	l/sek	3	3x400	Manuell	
115819	TGR PRO 130-3:1,3/3x400/G32	23,5	3,7	l/sek	3,8	3x400	Manuell	
115820	TGR PRO 150-3:1,5/3x400/G40-DN40	26	4,5	l/sek	3,7	3x400	Manuell	
115821	TGR PRO 220-3:2,2/3x400/G40-DN40	31	4,7	l/sek	5,5	3x400	Manuell	
115822	TGR PRO 300-3:3/3x400/G40-DN40	34,5	6,7	l/sek	6,3	3x400	Manuell	
115823	TGR PRO 400-3:4/3x400/G40-DN40	40	6,8	l/sek	7,5	3x400	Manuell	
115827	TGR PRO 220-HT-3:2,2/3x400/G40-DN40	36,5	4,6	l/sek	5,5	3x400	Manuell	
115828	TGR PRO 300-HT-3:3/3x400/G40-DN40	44,5	5,1	l/sek	6,3	3x400	Manuell	
115833	TGR PRO 110-3: 1,1/3x230/G32	23	2,3	l/sek		3x230	Manuell	
115834	TGR PRO 130-3: 1,3/3x230/G32	23,5	3,7	l/sek		3x230	Manuell	
115835	TGR PRO 150-3: 1,5/3x230/G40-DN40	26	4,5	l/sek		3x230	Manuell	
115836	TGR PRO 220-3: 2,2/3x230/G40-DN40	31	4,7	l/sek		3x230	Manuell	
115837	TGR PRO 300-3: 3/3x230/G40-DN40	34,5	6,7	l/sek		3x230	Manuell	
115838	TGR PRO 400-3: 4/3x230/G40-DN40	40	6,8	l/sek		3x230	Manuell	
115842	TGR PRO 220-HT-3: 3/3x230/G40-DN40	36,5	4,6	l/sek		3x230	Manuell	
115843	TGR PRO 300-HT-3: 4/3x230/G40-DN40	44,5	5,1	l/sek		3x230	Manuell	

3. Beskrivning

3.1 Inledning

Vi gratulerar dig till ditt köp av en HYFLOW TUGGER-PRO skärande avloppspump.

Pumpen är konstruerad för hantering av spillvatten med fekalier.

Den är drickbar och drivs av en elmotor.

I den här installations- och skötselhandboken kan du läsa om hur du bör hantera, installera och underhålla pumpen för att den ska kunna drivas tillförlitligt under lång tid.

3.2 Tillämpningar

Produkten är avsedd för att transportera avloppsvatten, slam, grå- och rent vatten.


I explosiva eller brännbara miljöer ska endast Ex-godkända pumpar användas.

Om du vill ha mer information om de olika tillämpningarna ber vi dig kontakta närmaste PUMPTTEK återförsäljare.

4. Ritningar


4.1 Fristående installation

Pumpar storlek 1




Modell		PORT DN	DIMENSIONS mm									kg *	
Single-phase	Three-phase		a	b	c	h	h1	d	e	p	Ø	1~	3~
TGR-PRO 110	TGR-PRO 110	1½"	140	104	186	406	80	85		500	500	25.7	23.2
TGR-PRO 130	TGR-PRO 130											25.5	23.1

Pumpar storlek 2



Modell		Dimensioner mm									kg	
1-fas	3-fas	a	b	c	h	h1	d	e	p	Ø	1~	3~
TGR-PRO 150	TGR-PRO 150	172	105	221	489	87.5	95	adjustable	800	800	45.0	44.0
-	TGR-PRO 220										-	44.0


Pumpar storlek 3



Modell		Dimensioner mm										kg	
1-fas	3-fas	a	b	c	h	h1	d	e	p	Ø		1~	3~
TGR-PRO 220 HT 1A	TGR-PRO 220 HT	203	126	256	480	90	95	Justerbar	800	800		53.5	47.0
-	TGR-PRO 300 HT				453							-	53.0
	TGR-PRO 300				480							-	53.0
	TGR-PRO 400											-	54.0


4.2 Gejdrörs installation – kopplingsfot med horisontell anslutning

Pumpar storlek 1




Modell	PORT DN	Solids mm	DIMENSIONS mm														
			a	b	c	p	h1	h2	h3	i1	i2	i3	i4	i5	Øg	Øm	Øn
TGR-PRO 110	2"	Ø 7	212	61	17	395	50	165	130	85	94	16	40	50	¾"	14	11
TGR-PRO 130																	

Pumpar storlek 2



Modell	PORT DN	Solids mm	DIMENSIONS mm														
			a	b	c	p	h1	h2	h3	i1	i2	i3	i4	i5	Øg	Øm	Øn
TGR-PRO 110	2"	Ø 7	212	61	17	395	50	165	130	85	94	16	40	50	¾"	14	11
TGR-PRO 130																	


Pumpar storlek 3



Modell	PORT DN	Solids mm	DIMENSIONS mm														
			a	b	c	p	h1	h2	h3	i1	i2	i3	i4	i5	Øg	Øm	Øn
TGR-PRO 110	2"	Ø 7	212	61	17	395	50	165	130	85	94	16	40	50	¾"	14	11
TGR-PRO 130																	


4.3 Gejdrörs installation – Kopplingsfot med vertikal anslutning

Pumpar storlek 1




Modell	PORT	Solids mm	DIMENSIONS mm																	
	DN		a	b	c	d	e	p	h1	h2	h3	i1	i2	i3	i4	i5	Øg	Øm	Øn	Ør
TGR-PRO 110	2½"	Ø 7	206	61	51.5	125	165	505	48	163.5	215.5	120	72	62	3	50	3/4	14	11	18
TGR-PRO 130																				

Pumpar storlek 2



Modell	PORT	Solids mm	DIMENSIONS mm																	
	DN		a	b	c	d	e	p	h1	h2	h3	i1	i2	i3	i4	i5	Øg	Øm	Øn	Ør
TGR-PRO 110	2½"	Ø 7	206	61	51.5	125	165	505	48	163.5	215.5	120	72	62	3	50	3/4	14	11	18
TGR-PRO 130																				

Pumpar storlek 3



Modell	PORT	Solids mm	DIMENSIONS mm																	
	DN		a	b	c	d	e	p	h1	h2	h3	i1	i2	i3	i4	i5	Øg	Øm	Øn	Ør
TGR-PRO 110	2½"	Ø 7	206	61	51.5	125	165	505	48	163.5	215.5	120	72	62	3	50	3/4	14	11	18
TGR-PRO 130																				

5. Transport och förvaring

5.1 Inspektera leveransen

Inspektera paketet för att se om några delar är skadade eller saknas vid leverans.

Ta bort emballeringsmaterial från produkten.

Ta hand om allt emballeringsmaterial i enlighet med lokala föreskrifter.

Inspektera produkten och se om några delar är skadade eller saknas.

5.2 Riktlinjer för transport

- Ingen får vistas under hängande last.
- Iakttä gällande förordningar för olycksförebyggande åtgärder.
- Enheten kan transporteras antingen upprätt eller på sidan. Se till att enheten är säkert surrad under transport och inte kan rulla eller välta.
- Krossrisk. Enheten och dess delar kan vara tunga. Använd rätt lyftmetoder och använd alltid skor med stål hätta.
- Lyft alltid enheten i lyftbygeln. Lyft aldrig enheten i motorkabeln eller slang.

5.3 Riktlinjer för förvaring

- Vid temperaturer under fryspunkten måste produkten och all installationsutrustning, inklusive lyftutrustningen, hanteras ytterst varmt.
- Om enheten fortfarande befinner sig i det skick som den lämnade fabriken, dvs med orört förpackningsmaterial, är det acceptabla temperaturområdet för transport, hantering och förvaring: +5 °C till +60 °C.
- Om enheten har utsatts för temperaturer under fryspunkten måste dess temperatur höjas till omgivningstemperaturen i sumpen före drift.

6. Installation

6.1 Allmänt

Med en pump som installerats rätt och i rätt miljö är förutsättningen för säker och långvarig drift mycket stor.

De flesta driftstörningar beror på felaktigt handhavande av pumpen.

De vanligaste orsakerna är:

- Mekanisk påverkan. T.ex. sönderklämd kabel.
- Pumpen har körts i vatten som innehåller föroreningar. T.ex. träflisor, trasor och dylikt. (Se även Rubrik Vad får hamna i avloppet?)
- Vattnet innehåller sand, småsten eller andra slipande föremål.
- Pumpen har använts i frätande ämnen som t ex gödselvatten, urin, salt/bräckt vatten och dylikt.

Detta leder ofta till onödiga reparationskostnader.



WARNING: Innan pumpen installeras ska du kontrollera att kabeln och kabelinföringen inte har skadats under transporten.

Observera att särskilda regler gäller för installation i explosiva atmosfärer.

Se till att enheten inte kan välta eller ramla och skada personer eller utrustning.

Montera inte automatikskåpet i en explosiv miljö såvida den inte är märkt som explosionssäker.

Pumpen får inte köras torr.

Ta alltid bort allt skräp och restmaterial från sumpen, inloppsrörssystemet och tryckanslutningen innan du installerar pumpen.

6.2 Säkerhetsföreskrifter

För att minimera risken för olycksfall i samband med installationsarbete måste följande regler iakttas:

- Var särskilt noga med att följa säkerhetsföreskrifterna när du arbetar med lyftutrustning.
- Arbeta aldrig ensam.
- Använd skyddshjälm och skyddsskor.
- Kontrollera att lyftutrustningen är godkänd och i gott skick.
- Lyft alltid pumpen i lyftöglorna.
- Gå inte under hängande last.
- Följ alla andra föreskrifter för hälsa och säkerhet samt gällande lokala bestämmelser och förordningar.

6.3 Installation av pumpen med gejdorrssystem

- Sänk ner pumpen längs styrskenorna. När pumpen når bottenläget ansluts den automatiskt till tryckanslutningen.
- När pumpen är på plats i centrum av stationen ansluts den till den förmonterade snabbkopplingen i tryckledningen.
- Anslut motorkabel, startapparat och övervakningsutrustning enligt separataanvisningar för dessa.
- Fäst lyftkättingen och motorkablarna i upphängningskrokarna.
- Bunta ihop extra kabellängd med buntband och häng i krokarna med kättingen.

6.4 Installation av pumpen med stativ/fötter

- Sänk ner pumpen i pumpgropen.

- Placera pumpen på pumppropens botten i centrum och se till att den inte kan välta eller sjunka.
- Lås snabbkopplingen på utloppsröret med medföljande låspinnar.
- Anslut motorkabel, startapparat och övervakningsutrustning enligt separataanvisningar för dessa.
- Fäst lyftkättingen och motorkablarna i upphängningskrokarna.
- Bunta ihop extra kabellängd med buntband och häng i krokarna med kättingen.

6.5 Kablar

Detta är kraven du ska följa vid installation av kablarna:

- Kablarna ska vara i gott skick, sakna skarpa böjar och inte vara klämda.
- Höljet får inte vara skadat eller vara präglad (med märkning etc.) vid kabelinföringen.
- Tänk på att spänningen sjunker i långa kablar. Drivenhetens märkspänning är den spänning som uppmäts vid kabelanslutningspunkten i pumpen.

6.6 Elanslutningar



VARNING: Alla elektriska arbeten måste utföras under tillsyn av en behörig elektriker.

Följ gällande lokala bestämmelser och förordningar.

Kontrollera att nätanslutningskabeln inte är strömförande innan arbetet påbörjas.

Placera automatiskåpet så att den är lättåtkomlig vid service och inspektion.

Kontrollera att nätspänningen och nätfrekvensen överensstämmer med uppgifterna på pumpens typskylt.

Anslut kablarna via avsedd införing till automatiskåpet.

Använd upphängningsanordning för kablar inuti pumpstationen. Upphängningskrokar följa med pumpen separat eller färdigmonterad beroende på överenskommelse mellan beställaren och ScandiaPUMPS.

Anslut motorkablarna och kablarna till nivågivarna enligt de kopplingsscheman som medföljer automatiskåpet.





VARNING: Tänk på risken för elektrisk stöt och explosion. Alla elektriska anslutningar måste utföras korrekt!

- Följ reglerna och rekommendationerna i IEC61140, "Skydd mot elektrisk stöt Allmänna synpunkter beträffande installation och utrustning".
- Endast behörig elektriker får göra anslutningen till automatiskåpet.
- Tänk på att miljön är fuktig i stationen. Vid anslutningsarbete är det viktigt att välja och använda lämpliga elektriska skyddsåtgärder. Det bildas kondens i stationen och även i kopplingsdosorna. Använd inte kopplingsplintar – de kan lätt ge upphov till kortslutning.

7. Kopplingsschema

7.1 1-Fas pump med kontroll/startskåp




Matning
↑

Pump
↓

7.2 3-fas pump

3 ~ 400 V - 50 Hz



8. Igångsättning

Kontrollera pumpens rotationsriktning enligt följande:

- Lyft upp pumpen i pumpgropen och kontrollera pilen på pumphuset. Pilen indikerar vilket pumphjulet ska snurra. I startmoment rycker pumpen åt andra dvs motsatta hållet.
- Starta pumpen tillfälligt med automatiskåp i läge Man. Kontrollera att det inte finns något i pumpens omedelbara närhet, eftersom startrycket kan vara ganska kraftigt.
- Rycker pumpen i startmoment i samma håll som pilen, ändra rotationsriktning genom att kasta om två av motorkabelns fasledare i automatiskåpet.



WARNING: Alla elektriska anslutningar ska utföras av en behörig elektriker. Det elektriska installationsarbetet får endast utföras i strömlöst tillstånd och i enlighet med lokala bestämmelser.

8.1 Före igångsättning

- Kontrollera alla elektriska anslutningar.
- Kontrollera att all utrustning inuti stationen är korrekt fastsatt och i rätta lägen efter transport och installation i mark.
- Avlägsna allt skräp från pumpgropens botten.
- Kontrollera att inga kablar har skarpa böjar eller är fastklämda.

8.2 Första start

- Kontrollera att pumpen startar innan nivån stiger till inloppsledningen.
- Kontrollera att pumpen stannar innan nivån sjunker under pumpens insug.
- Kontrollera att stationen inte fortsätter att tömma genom hävertteffekt när pumpen är avstängt. Detta händer där tryckledningen går med utförsbacke till utsläppspunkten. Vidtar åtgärder vid hävert.

9. Vad får hamna i avloppet?

För att pumpen och ledningsnätet ska fungera så bra som möjligt krävs att var och en tänker noga på vad som följer med ner i avloppet.

Principen är enkel: endast toalettpapper och det som kommer från kroppen skall med.

Toalettpapper är ett särskilt papper som kan lösas upp i vatten.

Annat papper, till exempel hushållspapper, våtservetter och pappersnäsdukar, kan orsaka stopp i avloppet. Det kan också ge problem i pumpen.

Exempel på annat skräp/avfall som kan orsaka problem i pumpen är bomullstussar, "tops", dambindor, tamponger, kondomer, strumpbyxor, tygtrasor, tuggummi, kattsand, leksaker, växtrester, fruktskal.

Skräp ska kastas i en papperskorg!

För att slippa gifter i avloppen kan du försöka köpa miljövänliga produkter. Det finns till exempel tvättmedel och diskmedel som har symbolen Svanen eller Bra miljöval.

Mediciner ska aldrig slängas i avloppet. De ska lämnas till ett apotek. På apoteken finns det speciella påsar för mediciner som ska slängas.

10. Skötsel

Du som nya ägaren av en pumpstation med pump från Scandia Pumps gör dig själv en tjänst genom att göra dig bekant med din pumpstation. Lär dig känna till vad som är normalt beteende för en pumpstation och kom igång med regelbunden översyn av pumpstationen. Genom att följa våra rekommendationer kan du upptäcka eventuella driftproblem i ett tidigt stadiet och får större möjlighet att ta förebyggande åtgärder för att undvika strul, hålla pumpstationen i ett trevligt skick och spara dig pengar.

Tidsintervallerna för kontroller och underhåll av pumpstationen kan variera beroende på driftförhållanden och bör anpassas individuellt till varje pumpstation med hjälp av nedan matris.

10.1 Allmänt



WARNING: Scandia Pumps påtar sig inget ansvar för arbete som utförts av personal som saknar vederbörlig utbildning och behörighet!



WARNING: Följande punkter är viktiga i samband med arbete på pumpstationen och dess tillhörande utrustning:

- Tänk på fall, drunkning - och klämrisker.
- Tänk på risken för farliga gaser när du arbetar inuti pumpstationen.
- Arbeta aldrig ensam.
- Använd skyddsutrustning – hjälm, glasögon och skor.
- Använd alltid lyftsele, säkerhetslinor och andningsapparat.
- Följ gällande lokala säkerhetsföreskrifter.
- Det ska alltid finnas en första hjälpen-låda nära till hands.
- Kontrollera regelbundet att eventuell lyftutrustning är i gott skick.
- Se noga till att all elektrisk utrustning är isolerad från nätet så att den inte kan bli strömförande.
- Se noga till att utrustningen är väl rengjord.
- Tänk på smittrisken.
- Följ gällande lokala säkerhetsföreskrifter.
- Stäng och lås locket när pumpstationen inte är under uppsikt.

10.2 Tidschema Underhållsbesök:

Bruksförhållanden	Visuell inspektion	Rengöring	Hälsokontroll
1-hushåll	1 gång/år	1 gång/år	Varje år
2-5 hushåll	2 ggr/år	2 ggr/år	Varje år
Offentlig miljö	Var tredje månad	Var tredje månad	Varje år

10.3 Visuell inspektion

- Tänk på fall- och klämrisker
- Använd en ficklampa för att underlätta inspektionen.
- Kontrollera att grundvatten ej läcker in i pumpstationen.
- Kontrollera att vatten ej läcker in från systemet genom utloppet.
- Kontrollera att eventuella vippor kan fritt röra sig.
- Kontrollera att hårda objekt ej flyter i pumpstationen. Se rubrik Rengöring.
- Kontrollera att textilier ej fastnat i pumpens inlopp. Se rubrik Rengöring.
- Kontrollera om det har byggts en "matta" med fett och smuts. Se rubrik Rengöring.
- Stäng och lås alltid locket innan du lämnar pumpstationen.
- Anteckna drifttid sedan sista visuella inspektion och jämför med tidigare avläsning.

10.4 Rengöring

- Tänk på fall- och klämrisker
- Använd lämpligen en vatten slang (ej högtryckstvätt) för rengöring.
- Tvätta av eventuella fett- och smutsansamling från sidorna av pumpstation.
- Tvätta av eventuella fett- och smutsansamling från nivågivaren/nivåvippor.
- Tvätta av eventuella fett- och smutsansamling från pumpen.
- Bryt ner ”mattan” om sådan har samlats.
- Kör pumpen manuellt tills den sörplar. Tänk på risken för luftlås. Stäng ventilen och lossa på snabbkopplingen för att ta bort eventuellt luftlås.
- Fyll på med vatten och upprepa tills alla samlade fett- och smutsansamlingar har pumpats bort.
- Återställ automatisk drift av pumpstationen.
- Stäng och lås alltid locket innan du lämnar pumpstationen.

10.5 Hälsokontroll

- Utförs av behörig servicepartner eller elektriker

- Tänk på fall- och klämrisker
- Kontrollera funktion på samtliga start-, stop- och larmnivåer.
- Kontrollera rotationsriktningen på pumpen.
- Mät strömförbrukningen på pumpen.
- Mät isolationstillstånd på motorn.
- Mät ledningsmotstånd på varje fas till motorn.
- Skruv åt samtliga kabelanslutningar.
- Stäng och lås alltid locket innan du lämnar pumpstationen.
- Kontakta närmaste PUMPTek servicepartner om du vill ha mer detaljerade uppgifter.

11. Certifiering

Pumpen är tillverkad med stor precision och leveransprovas enl. ISO 9906 Ann.A. De är CE-märkta efter gällande bestämmelser (EU-direktiv).

12. Vid larm eller strömavbrott



VARNING: Vid larm ska du inte använda vatten förrän fastighetspumpstationen fungerar igen eftersom pumppumpen annars kan bli överfull.

Undvik att spola toaletten, diska, tvätta, duscha, bada eller använda vatten på andra sätt.
Kontrollera att det går att komma fram till pumpenheten.

13. Garanti

Vår produktgaranti mot fabrikations- och materialfel omfattar samtliga produkter i 24 månader från leveransdatum från Scandia Pumps AB till vår kund.

Se kompletta villkoren på: <https://www.scandiapumps.com/om-oss/villkor/>

14. Felanmälan

Uppstår ett larm på pumpstationen som du behöver hjälp med att åtgärda ska du i första hand göra en felanmälan på:
<http://www.scandiapumps.com/kontakt/felanmalan/>

Under vardagar mellan kl 07.00-16.00 går det bra att sedan kontakta Teknisk Support på telefon +46(0)300 52 12 10 för att diskutera din felanmälan.

HYFLOW TUGGER



\\PRODUKTION\MANUALER\BEARBETNING\ID900253 MANUAL HYFLOW TGR-PRO\ID900253 MANUAL HYFLOW TGR-PRO.indd 2024-07-05 13:07



\\PRODUKTION\MANUALER\BEARBETNING\ID900253 MANUAL HYFLOW TGR-PRO\ID900253 MANUAL HYFLOW TGR-PRO.indd 2024-07-05 13:07