

PARAMETERLISTA PWM STANDALONE

<i>Begränsad meny (synlig)</i>			<i>Utökad meny (direkt åtkomst eller lösenord)</i>			
<u>Huvudmeny</u>	<u>Användar-menyn</u> <i>mode</i>	<u>Monitormeny</u> <i>set och -</i>	<u>Börvärdes-menyn</u> <i>mode och set</i>	<u>Manuell meny</u> <i>set, - och +</i>	<u>Installatörs-menyn</u> <i>mode, set och -</i>	<u>Service meny</u> <i>mode, set och +</i>
MAIN (Huvudsida)	FR Rotationsfrekvens	VF Visning av flöde	SP Tryckbörvärde	FP Frekvens vid manuell funktion	RC Märkström	TB Väntetid för blockering p.g.a. vattenbrist
Menyval	VP Tryck	TE Temperatur på avledare	P1 Hjältryck 1	VP Tryck	RT Rotationsriktning	T1 Tid för avstängning efter lågt tryck
	C1 Fasström för pump	BT Temperatur på kretskort	P2 Hjältryck 2	C1 Fasström för pump	FN Märkfrekvens	T2 Fördröjning av avstängning
	PO Effektillförsel till pumpen	FF Larmlista Fel och varning	P3 Hjältryck 3	PO Effektillförsel till pumpen	OD Typ av system	GP Proportionell förstärkning
	SM Systemmonitor	CT Kontrast	P4 Hjältryck 4	RT Rotationsriktning	RP Trycksänkning för omstart	GI Integral förstärkning
	VE Information om hård- och mjukvara	LA Språk		VF Visning av flöde	AD Adress	FS Max. frekvens
		HO Drifttimmar			PR Trycksensor	FL Min. frekvens
					MS Mätsystem	NA Aktiva inverterar
					FI Flödessensor	NC Max. samtidiga inverterar
					FD Rördiameter	IC Konfiguration av inverterar
					FK K-faktor	ET Max. tid för alternering
					FZ Frekvens för nollflöde	CF Bärfrekvens
					FT Gräns för min. flöde	AC Acceleration
					SO Min. gräns på faktor för torrkörning	AE Blockeringsfri
					MP Min. tryck för torrkörning	I1 Funktion ingång 1
						I2 Funktion ingång 2
						I3 Funktion ingång 3
						I4 Funktion ingång 4
						O1 Funktion utgång 1
						O2 Funktion utgång 2
						RF Nollställning Fel och varning
						PW Inmatning av lösenord