Lathund

Scandia Pumps

Parameterlista E-SPD

MENY

1. PARAMETRAR
- 1.1 ARBETSTRYCK
- 1.2 MOTORINTENSITET
- 1.3 SVÄNGRIKTNING
- 1.4 STOPPFREKVENS
- 1.5 STARTVÄXLARE

2. VISUALISERING
- 2.01 MODULENS TEMPERATUR
- 2.02 ANALOGSIGNAL
- 2.03 TIMMAR SPÄNNING
- 2.04 ARBETADE TIMMAR
- 2.05 ANTAL STARTER
- 2.06 DIGITAL INGÅNG 1
- 2.07 DIGITAL INGÅNG 2
- 2.08 UTGÅNG RELÄ 1
- 2.09 UTGÅNG RELÄ 2
- 2.10 SOFTWARE VERSION
- 2.11 EFFEKT FÖRBRUKNING PUMP
- 2.12 RÖD FÖRBRUKAD KRAFT

3. HISTORIA

4. MANUELL

5. AVANCERADE PARAMETRAR
- Lösenord: 1357
- 5.01 SPRÅK
- 5.02 TRYCKENHETER
- 5.03 MAX ANTAL PUMPAR
- 5.04 SKALA TRYCKGIVARE
- 5.05 ARBETSTRYCK 2
- 5.06 HUVUD FÖRDRÖJNING INNAN STOPP
- 5.07 MINSTA ARBETSFREKVENS
- 5.08 HÖGSTA ARBETSFREKVENS
- 5.09 FREKVENS VID START AV ASSISTERANDE PUMP
- 5.10 FÖRDRÖJNING INNAN START AV ASSISTERANDE PUMP
- 5.11 FÖRDRÖJNING INNAN STOP AV ASSISTERANDE PUMP
- 5.12 DIGITAL INGÅNG 1
- 5.13 DIGITAL INGÅNG 2
- 5.14 UTGÅNG RELÄ 1
- 5.15 UTGÅNG RELÄ 2
- 5.16 PROGRAM TID 1
- 5.17 STARTTID PROGRAM 1
- 5.18 STOPPTID PROGRAM 2
- 5.19 PROGRAM TID 2
- 5.20 STARTTID PROGRAM 2
- 5.21 STOPPTID PROGRAM 2
- 5.22 LÅG VATTENNIVÅ AKTIVERAT
- 5.23 FÖRDRÖJNING LÅG VATTENNIVÅ
- 5.24 BRUSTEN LEDNINGSLARM
- 5.25 SPÄNNINGS VAKT AKTIVERAT
- 5.26 PARAMETERLÅS
- 5.27 DATUM INSTÄLLNING
- 5.28 SPÄRR FÖR STARTHJÄLP
- 5.29 FABRIKSINSTÄLLNINGAR

6. FINJUSTERINGAR
- Lösenord: 2468
- 6.01 PROPORTIONELL KONSTANT
- 6.02 INTEGRALKONSTANT
- 6.03 VÄXLINGSFREKVENS
- 6.04 RÄCKVIDD STOPPMANÖVER
- 6.05 HASTIGHET STOPPMANÖVER
- 6.09 LARMRESET
- 6.10 RESET STARTNUMMER